TIROSS®

TS1848



GB MULTIFUNCTION LAMP TS1848
IMPORTANT INSTRUCTION

1. Make sure the light is full charged when first use (must use the adaptor supplied by manufacturer)
2. Make sure the power supply before charging. When charging indicator light is in orange color,it is in charging. When charging indicator light is in green color, it finishes charging.
3. Charging time will be about 3,5-4 hours
4. Please recharge lamp when light is getting dim
5. Periodically charge the lamp at least 3 hours when the lamp is not being used for over 3 months, otherwise it will reduce battery life.
6. **Attention !!!** Charging always at OFF position.

LT LEMPA SU DAUGELIU FUNKCIJŲ TS1848
SVARBIOS PASTABOS

1. Patikrinti ar lempos elementas yra prieš pirmąjį pavartojimą yra pilnai pakrautas (pakrovimui naudoti gamintojo pateiktą maitintuvą i automobilinį pakrovėją).
2. Prieš pakraunant patikrinti maitinimą. Rodiklio oranžinė spalva praneša apie krovimą. Rodiklio žalia spalva nurodo, kad elementas pakrautas.
3. Pakrovimo laikas 3,5-4 val.
4. Lempai nepakankamai šviečiant, elementą reikia pakrauti.
5. Jei lempa nenaudojama virš 3 mėnesių, elementą reikia reguliariai, kas 3 val, pakrauti, kad išvengti elemento išsieikvojimo.
6. **Pastaba!** Pakrovimo metu maitinimo jungiklis turi būti padėtyje OFF (išjungtas).



DE MULTIFUNKTIONSTASCHENLAMPE TS1848
WICHTIGE HINWEISE

1. Vor dem ersten Gebrauch ist sicherzustellen, dass die Batterie voll aufgeladen ist (es sind die vom Hersteller mitgelieferten Netzteil und Fahrzeugladegerät zu verwenden).
2. Vor Beginn des Ladevorgangs ist die Stromversorgung zu prüfen. Der Ladevorgang wird mit Orangeanzeige und das Ende des Ladevorgangs mit Grünanzeige dargestellt.
3. Die Ladezeit beträgt 3,5-4 Stunden.
4. Wenn die Lichtstärke nachgegeben hat, ist die Batterie zu laden.
5. Die Batterie ist regelmäßig über 3 Stunden lang mindestens alle 3 Monate zu laden, damit sie vorzeitig nicht ermüdet wird..
6. **Achtung!** Während des Ladevorgangs ist der Ein-/Aus-Schalter in die Stellung OFF (Aus) zu stellen.

EE MITMEFUNKTSIOONILINE LAMPTS1848
TÄHTSAD MÄRKUSED

1. Kontrollige, kas lambi aku on enne esmakasutamist täielikult laaditud (kasutage tootja poolt tarnitud AC-adapterit ja autolaadijat)
2. Enne laadimise alustamist kontrollige toidet. Oranž indikaatortuli signaliseerib laadimist. Roheline indikaatortuli signaliseerib laadimise lõppu.
3. Laadimisaeg on 3,5–4 tundi.
4. Kui lambi heledus väheneb, laadige akut.
5. Lambi akut tuleb regulaarselt laadida 3 tundi, kui lampi ei kasutata kauem kui 3 kuud, et vältida aku enneaegset kulumist.
6. **Tähelepanu!** Laadimise ajal peab toitelüliti olema seadistatud asendisse OFF (Välja lül.).

UA БАГАТОФУНКЦІЙНА ЛАМПА TS1848
Важливі примітки

1. Необхідно впевнитися до першого користування, що батарея лампи повністю заряджена (необхідно скористатися живильником та автомобільним зарядним пристроєм, що постачені виробником).
2. Необхідно перевірити живлення до початку процесу зарядження. Помаранчевий показник є сигналом живлення. Зелений показник є сигналом закінчення процесу живлення.
3. Час зарядження складає 3,5-4 годин.
4. Якщо яскравість лампи є менша, необхідно зарядити батарею.
5. Необхідно регулярно заряджувати батарею лампи протягом не менше 3 годин, якщо лампою не користувались більше ніж 6 місяців, щоб запобігти передчасному спрацюванню батареї.
6. **Зверніть увагу!** Під час зарядження перемикач живлення повинен бути в позиції OFF (Вимкн.).

PL LAMPA WIELOFUNKCYJNA TS1848

WAŻNE INFORMACJE

1. Należy upewnić się, że bateria lampy jest całkowicie naładowana przed pierwszym użyciem (należy korzystać z zasilacza dostarczonego przez producenta).
2. Należy sprawdzić zasilanie przed rozpoczęciem ładowania. Pomarańczowy wskaźnik sygnalizuje ładowanie. Zielony wskaźnik sygnalizuje zakończenie ładowania.
3. Czas ładowania wynosi 3,5-4 godziny.
4. Jeżeli jasność lampy jest mniejsza, należy naładować baterię.
5. Należy regularnie ładować baterię lampy przez 3 godziny, jeżeli lampa nie jest używana przez ponad 3 miesiące, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu baterii.
6. **Uwaga!** Podczas ładowania przełącznik zasilania powinien być ustawiony w położeniu OFF (Wył.).



INFORMATION

This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the speci c Community waste management legislation's. Contact your local city of ce, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.

INFORMACJA

Oznakowanie produktu symbolem przekreślonego kosza, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wskazuje, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącym z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny po upływie okresu użytkowania należy oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzą m.in. sprzedawcy hurtowni i detaliczni tego sprzętu oraz gminne jednostki prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.