TIROSS®

TS1376



HAND BLENDER
INSTRUCTION MANUAL 2

BLENDER RĘCZNY
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 6

HANDBLENDER
GEBRAUCHSANWEISUNG 10

RANKINIS SMULKINTUVAS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 14

RoHS compliant

Instruction Manual
HAND BLENDER TS1376

GB

Dear Customer,
Welcome to use TIROSS Hand Blender.
Please read this instruction carefully before use.

■ SAFETY INSTRUCTIONS

1. Before using this appliance, read the user instructions carefully.
2. Keep these instructions, warranty card, purchase receipt and, if possible, the box, together with inner packaging.
3. This appliance is only for domestic use, and not for commercial use.
4. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabili ties or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
5. Children shall not play with the appliance.
6. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
7. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
8. Care of handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
9. Inspect the power cable and appliance regularly. If any defect is found, do not operate.
10. Do not attempt to repair the unit yourself, it must be repaired by qualified technicians to avoid any hazard.
11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a qualified person in order to avoid a hazard.
12. Keep appliance and cable away from direct radiant heat from the sun, from damp, from sharp edges and other dangers.
13. Never use your appliance without paying attention! Always unplug the unit when not in use, even for a moment.
14. Never use any accessories or parts from other manufacturers.
15. Do not use outdoors.
16. Never immerse the unit in water or any other liquids, or come into contact with them.
17. Do not use it with wet hands.
18. If the appliance should become wet or damp, remove plug from mains socket immediately. Do not put your hands in the water!
19. Use this appliance only for its intended purpose.
20. Never touch the rotating tools while still in motion; always wait for them to stop.
21. Never use this appliance to mix or stir anything other than foods.
22. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

■ DESCRIPTION OF APPLIANCE

(A) 1 Speed / 2 Speed Button

(B) Motor Part

(C) Stainless steel

■ IMPORTANT INFORMATION

This appliance is not for professional use. Failure to follow this instruction carefully may result in damage to the motor. Let the motor to cool down to room temperature before continue operation again. (e.g. The breaks should last at least 15 minutes.)

■ FUNCTION INSTRUCTION

The hand blender is perfectly suited for blending carrots and potatoes. At the same time, it can be used to prepare dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well for mixing drinks and milkshakes.

Cut beef or carrots into smaller pieces (approx. 20mm x 20mm).Put the ingredients in the beaker. You can see the table for the recommended quantities:

Accessorices	Ingredients	Quantities	Time
Blender shaft with Blade	carrots, water	240g carrots, 360g water	1 minutes

■ HOW TO OPERATE YOUR BLENDER

1. Insert blender (C) to the motor part (B) until it locks.
2. Put the hand blender in the beaker / other vessels, then press the Button (A) to blend the food.

WARNING!

Do not chop extremely hard food, such as nutmeg, coffee beans and grains.

■ TECHNICAL DATA

Model: TS-1376
Power Supply: AC 220-240V~ 50/60Hz
Output: 400W

■ CLEANING

Clean the motor part and the mini chopper gear box and whisk gear box and blender with a damp cloth only.

All other parts can be cleaned in the dishwasher. However, after processing very salty food, you should rinse the blades right away.

Also, be careful not to use an overdose of cleaner in your dishwasher.

When processing foods with colored (e.g. carrots), the plastic parts of the appliance may become discolored. Wipe these parts with vegetable oil before placing them in the dishwasher.



⚠ GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be o ered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

INFORMATION
This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the speci c Community waste management legislation's. Contact your local city of ce, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.

Instrukcja obsługi
BLENDER RĘCZNY TS1376

PL

Drogi Kliencie, dziękujemy za zakup wysokiej produktu marki TIROSS.
Aby długo i z satysfakcją go używać, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

■ ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem tego urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Należy zachować tę instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, dowód zakupu i, jeżeli jest to możliwe, pudełko, razem z opakowaniem wewnętrznym.
3. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
4. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo niedostatecznym doświadczeniu lub wiedzy pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i poinformowane o związanych z tym zagrożeniach.
5. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci do zabawy.
6. Należy zawsze odłączać zasilanie urządzenia, jeżeli zostanie pozostawione bez nadzoru, oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
7. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Należy przechowywać urządzenie i przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci.
8. Należy ostrożnie obchodzić się z ostrzami tnącymi oraz zachować ostrożność podczas opróżniania misy i czyszczenia.9. Inspect the power cable and appliance regularly. If any defect is found, do not operate.
10. Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający i urządzenie. W przypadku wykrycia usterek nie wolno korzystać z urządzenia.
11. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Należy zlecić naprawę wykwalifikowanym technikom. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować zagrożenie.
12. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, jego punkt serwisowy lub wykwalifikowany personel. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować zagrożenie.
13. Należy chronić urządzenie i przewód zasilający przed bezpośrednim światłem słonecznym, wilgocią, ostrymi krawędziami i innymi zagrożeniami.
14. Należy zawsze zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia! Należy odłączyć zasilanie urządzenia, gdy nie jest używane, nawet przez chwilę
15. Nie wolno używać akcesoriów lub części dostarczanych przez innych producentów.
16. Nie wolno używać urządzenia poza budynkami.
17. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach i należy chronić je przed zetknięciem z cieczami. Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami.
18. W przypadku zawilgocenia lub zalania urządzenia należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda sieci elektrycznej. Nie wolno zanurzać rąk w wodzie!
19. Urządzenia należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
20. Nie wolno dotykać obracających się narzędzi i należy zawsze poczekać na ich zatrzymanie.
21. Tego urządzenia należy używać wyłącznie do mieszania produktów spożywczych.
22. Przed zmianą akcesoriów lub obsługą ruchomych podzespołów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie.

■ OPIS URZĄDZENIA

(A) Przycisk prędkości 1/2

(B) Moduł silnika

(C) Ramię blendera ze stali nierdzewnej

■ WAŻNE INFORMACJE

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego. Ignorowanie zaleceń podanych w tej instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie silnika. Przed ponownym uruchomienie urządzenia należy poczekać na ochłodzenie silnika do temperatury pokojowej

■ ZASTOSOWANIA URZĄDZENIA

Blender ręczny jest optymalnym akcesorium do miksowania marchwi i ziemniaków. Urządzenie umożliwia również przygotowanie dipów, sosów, zup, majonezu i odżywek dla dzieci oraz mieszania napojów i koktajli mlecznych.

Potnij wołowinę lub marchewki na małe kawałki (około 20 mm x 20 mm).
Umieść składniki w naczyniu. W tabeli podano zalecane ilości:

Akcesoria	Składniki	Ilość	Czas
Trzpień blendera z ostrzem	marchewki, woda	240 g marchwi, 360 g wody	1 minuta

■ OBSŁUGA BLENDERA

1. Włóż trzpień blendera (C) do modułu silnika (B), tak aby został zamocowany w odpowiednim położeniu.
2. Umieść końcówkę roboczą blendera ręcznego w naczyniu, a następnie naciśnij przycisk (A), aby rozpocząć miksowanie produktów spożywczych.

UWAGA!
Nie wolno rozdrabniać bardzo twardych produktów spożywczych, takich jak gałka muszkatołowa, ziarna kawy i ziarna.

■ DANE TECHNICZNE

Model: TS-1376
Zasilanie: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Moc wyjściowa: 200 W / 300 W / 400 W

■ CZYSZCZENIE

Moduł silnika, przekładnie rozdrabniacza i trzepaczki oraz blender należy czyścić tylko wilgotną ściereczką.

Wszystkie pozostałe elementy można czyścić w zmywarce do naczyń. Po przetwarzaniu produktów spożywczych zawierających dużą ilość soli należy jednak niezwłocznie opłukać ostrza.

Nie należy używać nadmiernej ilości środka czyszczącego w zmywarce do naczyń.

Przetwarzanie produktów spożywczych zawierających barwniki (np. marchew) może powodować przebarwienie elementów urządzenia wykonanych z tworzywa sztucznego. Przed umieszczeniem tych elementów w zmywarce do naczyń należy przetrzeć je ściereczką nasączoną olejem roślinnym.



⚠ OSTRZEŻENIE

1. Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (łącznie z niepełnoletnimi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo niedostatecznym doświadczeniu lub wiedzy, jeżeli nie są one nadzorowane i nie zostały przeszkolone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Nie wolno zezwalać dzieciom na używanie urządzenia do zabawy.

INFORMACJA
Oznakowanie produktu symbolem przekreślonego kosza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wskazuje, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącym z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny po upływie okresu użytkowania należy oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzą m.in. sprzedawcy hurtowni i detaliczni tego sprzętu oraz gminne jednostki prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Gebrauchsanweisung
HANDBLENDER TS1376

DE

Sehr geehrter Kunde,
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das Produkt von TIROSS entschieden haben. Dieses Produkt von hoher Qualität wurde entworfen, um Ihre Zufriedenstellung zu bringen. Lesen Sie bitte diese Anleitung gründlich vor Benutzung.

■ DIE SICHERHEIT BETREFFENDEN EMPFEHLUNGEN

1. Vor der Inbetriebnahme des Gerätes ist die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen.
2. Die Gebrauchsanweisung, das Garantiezertifikat, der Kaufnachweis, und wenn möglich, auch die Verpackung samt der Innenverpackung des Gerätes sind aufbewahren.
3. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im privaten Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.
4. Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, vorausgesetzt sie werden bei der Benutzung des Gerätes von Personen beaufsichtigt, welche für ihre Sicherheit verantwortlich sind oder von diesen Personen hinsichtlich der sicheren Verwendung des Gerätes geschult wurden und ihnen das Risiko bekannt ist.
5. Das Gerät darf von Kindern zum Spielen nicht benutzt werden.
6. Das Gerät ist immer von der Stromversorgung zu trennen, wenn es nicht benutzt wird, vor der Montage oder Demontage oder vor seiner Reinigung.
7. Das Gerät darf von Kindern nicht benutzt werden. Das Gerät und das Stromversorgungskabel sind an einer für die Kinder unzugänglichen Stelle aufbewahren.
8. Es ist vorsichtig mit den Schneideklingen umzugehen und die Vorsicht beim Entleeren und der Reinigung der Schüssel aufzubewahren.
9. Das Gerät und das Stromversorgungskabel sind regelmäßig auf Beschädigungen zu untersuchen. Beim Auftreten einer Beschädigung darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
10. Das Gerät darf nicht selbständig repariert werden. Mit der Reparatur sind fachmännische Techniker zu beauftragen. Das Missachten dieser Empfehlung kann die Gefahr herbeirufen.
11. Sollte das Stromversorgungskabel beschädigt werden, ist es vom Hersteller, seiner Service-Stelle oder von einem qualifizierten Personal auszutauschen. Das Missachten dieser Empfehlung kann die Gefahr herbeirufen.
12. Das Gerät und das Stromversorgungskabel sind fern von direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, von scharfen Kanten und ähnlichen Gefahren fern zu halten.
13. Beim Benutzen des Gerätes ist immer Vorsicht geboten! Das Gerät ist immer vom Strom zu trennen, wenn es nicht benutzt wird, auch für kurze Weile.
14. Es darf kein Zubehör oder keine Ersatzteile von anderen Herstellern verwendet werden.
15. Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
16. Das Gerät darf nicht in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit getaucht und sollte vor Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden. Das Gerät darf mit feuchten Händen nicht benutzt werden.
17. Für den Fall einer Anfeuchtung oder Begießung mit einer Flüssigkeit ist sofort der Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Man darf mit den Händen nicht ins Wasser greifen!
18. Das Gerät ist ausschließlich nach seiner Bestimmung zu verwenden.
19. Die drehenden Werkzeuge dürfen nie mit Hand angefasst werden. Es ist immer abzuwarten, bis das Werkzeug anhält.
20. Das Gerät darf ausschließlich nur zum Mischen der Nahrungsmittel verwendet werden.
21. Vor dem Wechsel des Zubehörs oder vor der Bedienung der beweglichen Module ist das Gerät auszuschalten und vom Strom zu trennen.

■ GERÄTEBESCHREIBUNG

(A) Geschwindigkeitstaste 1/2 ——————

(B) Motormodul ——————

(C) Blenderstock aus rostfreiem Edelstahl ——————

■ WICHTIGE INFORMATIONEN

Das Gerät ist nicht zum gewerbsmäßigen Gebrauch bestimmt. Das Missachten der in dieser Gebrauchsanweisung stehenden Empfehlungen kann den Motor beschädigen. Vor dem erneuten Starten des Gerätes ist abzuwarten, bis der Motor des Gerät die Zimmertemperatur erreicht hat (z.B. die Betriebsunterbrechungen sollen mindestens 15 Minuten betragen).

■ ANWENDUNG DES GERÄTES

Der Handblender ist ein optimal konstruiertes Gerät zum Mixen von Karotten und Kartoffeln. Das Gerät ermöglicht auch die Anfertigung der Dippe, Soßen, Suppen, Majonäse und Babynahrung und das Mischen der Getränke und Milchcocktails.

Rindfleisch oder Karotten in kleine Stücke schneiden (circa 20 mm x 20 mm) und in einen Topf geben. In der Tabelle sind die empfohlenen Mengen angegeben:

Zubehör	Zutaten	Menge	Zeit
Blenderstock mit Messer	Karotten, Wasser	240 g Karotten, 360 g Wasser	1 Minute

■ BENUTZUNG DES BLENDERS

1. Den Stammteil des Blenders (C) in das Motormodul (B) einstecken und in entsprechende Position bringen.
2. Das Arbeitsende des Handblenders mit dem Messer in den Topf geben. Um das Mixen der Nahrungsprodukte zu starten, ist die Taste (A) zu drücken.

ACHTUNG!
Das Gerät darf nicht zum Zerkleinern von harten Gegenständen verwendet werden, wie die Muskatnuss, Kaffeebohnen oder Körner.

■ TECHNISCHE ANGABEN

Model: TS-1376
Stromversorgung: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsleistung: 400 W

■ REINIGUNG

Das Motormodul, die Übersetzungen des Zerkleinerns und des Schneebesens und der Blender sind nur mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

Alle restlichen Elemente dürfen in der Spülmaschine gereinigt werden. Nach der Verarbeitung von salzhaltigen Nahrungsmitteln ist das Messer unumgänglich abzuspülen.

Beim Abspülen in der Spülmaschine ist keine erhöhte Menge an Spülmittel zu geben.

Manche in Kontakt mit Nahrungsprodukten (z.B. Karotten) kommenden Kunststoffelemente können verfärbt werden. Vor der Reinigung in der Spülmaschine können diese Elemente mit einem Pflanzenöl abgewischt werden.



INFORMATIONEN
Die Kennzeichnung des Geräts mit dem Symbol des durchgestrichenen Mühleimers, gemäß den Vorschriften des Gesetzes vom 29 Juli 2005 über die elektrischen und elektronischen Altgeräte, deutet daraufhin, dass man das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen darf Die elektronischen und elektrischen Altgeräte sind nach der Ablauf der Nutzungszeit an die Sammelstellen von Altgeräten zurückzugeben Die Sammelstellen führen u a die Elektroklein- und Großhandels rmen sowie Gemeindeeinheiten, die sich mit der Entsorgung von Abfällen befassen Die o g Regulierungen dienen der Gewährung vom entsprechenden Niveau des Sammelns, der Wiedergewinnung und des Recyclings von Altgeräten.

Naudojimo instrukcija
RANKINIS SMULKINTUVAS TS1376

LT

Mielas Kliente,
Dėkojame, kad įsigijote šį TIROSS prekės ženklo aukštos kokybės plaukų džiovintuvą. Kad gaminiu galėtumėte naudotis ilgai ir su malonumu, prašome atidžiai susipažinti su šia naudojimo instrukcija.

■ SAUGUMO REKOMENDACIJOS

1. Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
2. Išsaugokite šią naudojimo instrukciją, garantinį lapą, pirkimo kvitą ir, jeigu tai įmanoma, dėžutę kartu su vidiniu įpakavimu.
3. Šis įrenginys skirtas naudoji namų ūkyje ir nepritaikytas naudoti komercinėje veikloje.
4. Įrenginį gali naudoti riboto judumo, sumanumo ar sensorinių sutrikimų turintys asmenys arba nepakankamos patirties ar žinių turintys asmenys su sąlyga, kad jie yra prižiūrimi arba buvo apmokyti, kaip saugiai naudotis įrenginiu ir supažindinti apie galimus su tuo susijusius pavojus.
5. Įrenginiu neturėtų žaisti vaikai.
6. Visada išjunkite įrenginį, jeigu paliekate jį be priežiūros, taip pat prieš jo surinkimą, išrinkimą arba valymą.
7. Įrenginiu neturėtų naudotis vaikai. Įrenginį ir maitinimo laidą laikyti vaikams neprieinamojoje vietoje.
8. Atsargiai elkitės su ašmenimis, būkite ypač atsargūs ištuštindami indelį ir jį valydami.
9. Būtina reguliariai tikrinti maitinimo laidą ir įrenginį. Pastebėję trūkumus nenaudokite įrenginio.
10. Negalima savarankiškai taisyti įrenginio. Perduokite jį taisyti profesionaliems meistrams. Šios rekomendacijos nepaisymas gali sukelti pavojų.
11. Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas jį turėtų pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo centras arba kvalifikuotas personalas. Šios rekomendacijos nepaisymas gali sukelti pavojų.
12. Būtina saugoti įrenginį ir jo maitinimo laidą nuo tiesioginių saulės spindulių, drėgmės, aštrių daiktų ir kitų pavojų.
13. Visada būkite ypatingai atsargūs naudodami įrenginį! Visada išjunkite įrenginio maitinimą, kai jis nenaudojamas, net ir trumpam laikui.
14. Negalima naudoti kitų gamintojų priedų ar dalių.
15. Negalima naudoti įrenginio už pastatų ribų.
16. Negalima nardinti įrenginio vandenyje ar kitokiuose skysčiuose ir saugoti jį nuo kontakto su skysčiais. Nenaudoti įrenginio drėgnomis rankomis.
17. Jeigu įrenginys sudrėko ar buvo užlietas, nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nenardinkite rankų vandenyje!
18. Įrenginį naudokite tik pagal jo paskirtį.
19. Nelieskite besisukančių įrenginio dalių ir visada palaukite kol jos nustos suktis.
20. Šį įrenginį naudokite tik maišydami maisto produktus.
21. Prieš keičiant priedus ar taisant judamąsias dalis būtina išjungti įrenginį ir atjungti maitinimą.

■ ĮRENGINIO APRAŠYMAS

(A) Greičio mygtukas 1/2

(B) Variklio modulis

(C) Nerūdijančio plieno

■ SVARBI INFORMACIJA

Šis įrenginys nėra skirtas profesionaliam naudojimui. Šioje instrukcijoje pateiktų rekomendacijų nepaisymas gali sukelti variklio defektus. Prieš pakartotinai įjungdami įrenginį būtina palaukti kol variklis atvės iki kambario temperatūros (pvz. pertraukos turėtų trukti mažiausiai 15 minučių).

■ ĮRENGINIO PANAUDOJIMAS

Rankinis smulkintuvas yra idealus įrenginys smulkinti morkas ir bulves. Įrenginys tinka paruošti panardus, padažus, sriubas, majonezą ir kūdikių maistą, taip pat maišyti gėrimus ir pieno kokteilius.

Supjaustykite jautieną arba morkas mažais gabaliukais (maždaug 20 mm x 20 mm). Sudėkite produktus į indelį. Lentelėje nurodyti rekomenduojami kiekiai:

Priedai	Sudedamosios dalys	Kiekis	Laikas
Smulkintuvo kojelė su ašmenimis	Morkos, vanduosu ašmenimis	240 g morkų, 360 g vandens	1 minutė

■ SMULKINTUVO NAUDOJIMAS

1. Įdėkite smulkintuvo kojelę (C) į variklio modulį (B) taip, kad pritvirtintumėte ją tinkamoje padėtyje.
2. Įdėkite rankinio smulkintuvo darbinę dalį indelyje, paspauskite mygtuką (A), kad pradėtumėte smulkinti maisto produktus.

DĖMESIO!
Negalima smulkinti labai kietų produktų tokių, kaip muskato riešutas, kavos pupelės ir grūdai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: TS-1376
Maitinimas: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Galia: 400 W

VALYMAS

Variklio modulį, smulkintuvo ir plaktuvo pavaras bei smulkintuvą valyti tik su drėgnu skudurėliu.

Visas kitas dalis galima plauti indaplovėje. Apdorojus daug druskos turinčius maisto produktus būtina nedelsiant perplauti ašmenis.

Nerekomenduojama naudoti indaplovėje per didelio kiekio valymo priemonių.

Apdorojant dažiklių turinčius maisto produktus (pvz. morkas) gali nusispalvinti plastmasinės įrenginio dalys. Prieš įdedant tas dalis į indaplovę rekomenduojama nuvalyti jas augaliniu aliejumi sudrėkintu skudurėliu.



INFORMACIJA

Gaminio paženklinimas perbraukto konteinerio simboliu, vadovaujantis EU Directive 2002/96 įstatymu dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų, nurodo, kad šio gaminio negalima šalinti kartu su namų ūkių komunalinėmis atliekomis Baigti eksploatuoti elektriniai ir elektroniniai pri- etaisai turi būti atiduodami į buitinių prietaisų atliekų surinkimo punktą Surinkimo punktų funk- cijas atlieka mažmeniniai ir didmeniniai tokių prietaisų pardavėjai bei seniūnijų subjektai, vykdan- tys atliekų surinkimo veiklą Aukščiau minėtos taisyklės buvo įvestos siekiant užtikrinti reikiamą prietaisų atliekų surinkimo, panaudojimo ir perdirbimo C lygį