PO UŻYCIU

1. Ustawić pokrętło regulacji (8) w pozycji „●”.
2. Przed ustawieniem dźwigni kartusza (6) w pozycji „UNLOCK” należy upewnić się, że palnik jest wygaszony.
3. Po całkowitym ostygnięciu urządzenia, dla własnego bezpieczeństwa, wyjąć z niego kartusz.
4. Założyć czerwoną nasadkę ochronną i zawsze przechowywać kartusz gazowy w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

WYMIANA KARTUSZA

Kartusz można wyjąć nawet, jeśli nie jest pusty.

Po całkowitym ostygnięciu urządzenia:

Sprawdzić, czy wlot gazu jest całkowicie zamknięty przekręcając pokrętło regulacji (8) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „●” oraz upewnić się, że palnik (5) jest wygaszony.

Odłączyć kartusz ustawiając jego dźwignię (6) w pozycji „UNLOCK”. Otworzyć pokrywę komory kartusza (2) i wyjąć kartusz.

Wymiana kartusza butanowego musi odbywać się w bezpiecznym miejscu, np. na wolnym powietrzu lub w miejscu dobrze wentylowanym, najlepiej na zewnątrz, z dala od wszelkich źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, palniki pilotowe, czy kominki elektryczne, oraz z dala od innych osób.

Przed podłączeniem nowego kartusza z gazem do urządzenia należy sprawdzić uszczelki (rys.6).

Włożyć nowy kartusz postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „ UŻYWANIE KUCHENKI PO RAZ PIERWSZY”.

PRZECHOWYWANIE – KONSERWACJA

Po każdym użyciu po całkowitym ostygnięciu urządzenia należy je oczyścić z resztek jedzenia lub tłuszczu.

Przechowywać urządzenie i kartusz w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Nie wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu.

OSTRZEŻENIE

To urządzenie może być używane tylko z kartuszem butanowym TS700 / MSF-1a.

Próba zamontowania innych rodzajów gazu może być niebezpieczna.

Nie należy używać urządzenia, które jest nieszczelne, uszkodzone lub nie działa prawidłowo.

Kuchenkę należy zawsze ustawiać na poziomej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.

Nie przesuwać urządzenia podczas użytkowania.

Nigdy nie ustawiać dwóch kuchenek blisko siebie.

Umieścić kuchenkę w odległości co najmniej 100 cm od każdej ze ścian i 100 cm od sufitu

Umieścić kuchenkę w odległości co najmniej 20 cm od materiałów łatwopalnych.

Nie używać garnków ani patelni, które zakrywają komorę kartusza.

Nie używać garnków ani patelni o średnicy mniejszej niż 120mm lub większej niż 260mm na żadnym palniku.

Nie używać naczyń z wklęsłym lub wypukłym dnem.

Nie używać naczyń z wklęsłym lub wypukłym dnem.

W przypadku pojawienia się nieszczelności w urządzeniu (zapach gazu), należy natychmiast przestawić pokrętło (8) do pozycji „●”. Wynieść urządzenie na zewnątrz, gdzie może zostać wykryta ewentualna nieszczelność. Jeżeli chcemy sprawdzić szczelność urządzenia, należy to zrobić na zewnątrz i nigdy nie wolno próbować wykrywać nieszczelności za pomocą płomienia, ale zawsze używać wody z mydłem!

UWAGA: części dostępne dla użytkownika mogą stać się bardzo gorące.

Umieszczać urządzenie z dala od dzieci.

Urządzenie powinno być użytkowane na poziomej powierzchni, która nie będzie miała negatywnego wpływu na jego działanie (na której nie ma suchej trawy, piasku, ...).

Sprawdzić wzrokowo ogólny wygląd urządzenia i w razie potrzeby wyczyścić je oraz usunąć wszelkie zanieczyszczenia (piasek, owady, trawa, ...).

Przed odłączeniem kartusza z gazem sprawdzić, czy palniki są wygaszone.

Zachować ostrożność, kartusz może być gorący.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak gazu	Sprawdzić, czy kartusz z gazem został prawidłowo włożony. Kartusz gazowy jest pusty (sprawdzić poprzez potrząsanie kartuszem). Temperatura zewnętrzna poniżej 4°C, przenieść kuchenkę w cieplejsze otoczenie.
Brak zapłonu	Oczyścić głowicę palnika za pomocą szczoteczki/pędzelka.

W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Model:	TS265
Rodzaj gazu:	Butan
Kategoria ciśnienia bezpośredniego:	Prężność par butanu
Nominalny pobór ciepła:	2,2 Kw
Zużycie gazu:	160 g/h
Średnica otworu:	0,6 mm
Ciśnienie wylotowe zaworu:	8,63 kPa
Zakres ciśnienia wyłącznika mechanizmu wyłączającego urządzenie w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia:	4,0 bara - 6,0 bara

AFTER USE

1. Turn the control knob (8) into the "●" position.
2. Check if burner is extinguished before setting the cartridge lever (6) to the "UNLOCK" position.
3. When the appliance has cooled completely, for your own safety, remove the cartridge.
4. Fit red protective cap and always store the gas cartridge in a cool, dry, well ventilated place.

CHANGING THE CARTRIDGE

The cartridge may be removed even if it is not empty.

Once your equipment has fully cooled:

Check that the gas inlet is fully closed by turning the control knob (8) clockwise to "●" position and that the burner (5) is extinguished.

Disconnect the cartridge by putting the cartridge lever (6) in the "UNLOCK" position.

Open the cartridge compartment cover (2) and remove the cartridge.

Butane cartridge must be changed in a safe place, e.g. in the open air or in a well-ventilated location, preferably outside, away from any source of ignitonm such as naked flames, pilots, electric fires and away from other people.

Check the seals before connecting a new gas cartridge to the appliance. (fig.6)

Put in a new cartridge by the following the instructions in paragraph "USING THE STOVE FOR THE FIRST TIME".

STORAGE – MAINTENANCE

When the appliance has cooled completely it should be cleaned of any residues of food or fat after each use.

Store the appliance and the cartridge in a cool, dry and well-ventilated area, out of reach of children.

Do not modify the appliance.

WARNING

This appliance can only be used with TS700 / MSF-1a butane cartridge.

It could be hazardous to attempt to fit other types of gas.

Do not use an appliance which is leaking, damaged or which does not operate properly.

Always place the stove on a horizontal stable and heat resistant surface.

Do not move the appliance during use.

Never place two stoves close to each other.

Place the cooker at least 100cm away from adjacent walls and 100cm away from ceiling

Place the stove at least 20cm away from inflammable materials.

Do not use any pans that cover the cartridge compartment.

Do not use a pan smaller than 120mm or larger than 260mm in diameter for each burner. Do not use vessels with concave or convex bottoms.

If there is a leak in the appliance (smell of gas), immediatelu turn the control knob (8) into the "●" position.

Take the appliance outside where a possible leak may be detected. If you wish to check for leaks on the appliance, do it outside and never try to detect the leaks with a flame, but always use soapy water!

CAUTION: accessible parts may become very hot, Keep children away from the appliance.

The appliance shall be operated on a horizontal surface non likely to impair its operation (free from dry grass, sand,…).

Visually check the general aspect of the appliance and clean it if necessary and remove any contamination (sand, insects, grass, …).

Check that burners are extinguished before disconnecting the gas cartridge.
Be careful the gas cartridge could be hot

TROUBLE SHOOTING

No gas	Check whether the gas cartridge was inserted properly Gas cartridge is empty (test by shaking the cartridge) Outside temperature below 4°C, move to warmer surroundings
No ignition	Clean the burner head with a brush

In the event of any problems, please contact the dealer.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Model:	TS265
Type of gas:	Butane
Category direct pressure:	Vapour pressure butane
Nominal heat input:	2.2 Kw
Gas consumption:	160 g/h
Orifice diameter:	0.6 mm
Outlet pressure of the valve:	8.63 kPa
Switch pressure range of overpressure shut-off device:	4.0 bar - 6.0 bar

CE 2575-21