TIROSS®

TS1383



INSTRUCTION MANUAL
TOASTER 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI
TOSTER 6

GEBRAUCHSANWEISUNG
TOASTER 10

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SKRUDINTUVAS 14



ATŠAUKIMO FUNKCIJA
Skrudinimą galima sustabdyti bet kuriuo metu paspaudus mygtuką **ANULIUOTI** (6).

PADĖKLIUKAS TRUPINIAMS
Padėkliukas skirtas surinkti trupiniams, kurie skrudinimo metu nukrenta ant skrudintuvo pagrindo. Išimkite padėkliuką, išvalykite jį ir įdėkite atgal.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
Prieš valydami prietaisą išjunkite maitinimą.
Palaukite kol prietaisas visiškai atvės.
Nenaudokite ėsdinančių valikių, tirpiklių ar kitų stiprių cheminių priemonių.
Pašalinkite duonos, bandelių ar kitų kepinių trupinius.

LAIKYMAS
Išjunkite prietaisą, atjunkite maitinimą ir palaukite kol prietaisas visiškai atvės.
Atsižvelkite į visus nurodymus, aprašytus skyriuje PRIEŽIŪRA IR VALYMAS.
Suvyniokite maitinimo laidą.
Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje vietoje.

■ PARAMETER

Modelis: TS-1383
Maitinimas: 220-240V~ 50Hz
Galia (W): 700W
Klasė I

Teisingas nebenaudojamo prietaiso utilizavimas
Šis ženklas reiškia, kad produkto negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis Europos Sąjungoje. Siekiant išvengti nekontroliuojamo atliekų utilizavimo poveikio aplinkai ar sveikatai, būtina teisingai perdirbti atliekas ir remti . medžiagų atnaujinimą. Reikia grąžinti nebenaudojamą prietaisą nurodytam punktui arba susisiekti su pardavėju, iš kurio pirktas prietaisas. Tai leis utilizuoti prietaisą aplinkai saugiu būdu.